

## **Инструкция пользования газом в быту**

### **Граждане, использующие газ в быту, должны:**

1. Периодически проходить инструктаж по безопасному пользованию газом у Исполнителя, иметь инструкции по эксплуатации газоиспользующего оборудования и соблюдать их.
2. Следить за нормальной работой газоиспользующего оборудования, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газоиспользующего оборудования с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.
3. По окончании пользования газом закрыть краны на газоиспользующем оборудовании и перед ним, а при размещении баллонной установки (при использовании в качестве топлива СУГ) внутри помещения дополнительно закрыть вентили у баллонных установок.
4. При неисправности газоиспользующего оборудования вызвать представителя Исполнителя.
5. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газоиспользующего оборудования в сообщить в аварийно-диспетчерскую службу "Исполнителя по телефону 04, 112 «04» (по мобильному) или 4-26-01.
6. При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием, перекрыть краны к оборудованию и на газоиспользующем оборудовании, открыть окна или форточку для проветривания помещения. вызвать аварийно-диспетчерскую службу Исполнителя по телефону 04, 112 «04» (по мобильному) или 4-26-01 (ВНЕ ЗАГАЗОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электрические приборы, не пользоваться электрозвонком.
7. Перед входом в подвалы и погреба, до ВКЛЮЧЕНИЯ света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа.
8. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:
  - оповестить окружающих о мерах предосторожности,
  - сообщить в аварийно-диспетчерскую службу Исполнителя по телефону 0404, 112 «04» (по мобильному) или 4-26-01 (из не загазованного места);
  - принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня или искры;
  - до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.
9. Обеспечивать свободный доступ представителей Исполнителя к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их доставки.
10. Ставить в известность Исполнителя при выезде из квартиры на срок более одного месяца.
11. Своевременно заключать договоры на проверку дымоходов и вентиляционных каналов.

### **Гражданам запрещается:**

1. Производить самовольную газификацию индивидуального домовладения, переустановку, замену и ремонт газоиспользующего оборудования, баллонов и запорной арматуры.
2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, изменять площадь отапливаемых помещений, без согласования с соответствующими организациями, в том числе с Исполнителем.
3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" в люки, предназначенные для чистки дымоходов.
4. Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправном газоиспользующем оборудовании, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при утечке газа.
5. Пользоваться газоиспользующим оборудованием при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат.
6. Оставлять работающее газоиспользующее оборудование без присмотра (кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и имеющего для этого соответствующую автоматику).
7. Допускать к пользованию газоиспользующим оборудованием детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этим оборудованием.
8. Использовать газ и газоиспользующее оборудование не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
9. Пользоваться помещениями, где установлено газоиспользующее оборудование, для сна и отдыха.
10. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная эмульсия и специальные приборы).
11. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны.
12. Самовольно производить замену порожних баллонов на заполненные и подключать их.
13. Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью более 50 (55) л. или двух баллонов вместимостью более 27 л. каждый (один из них запасной).
14. Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 метров.
15. Допускать порчу газоиспользующего оборудования и хищение газа.

**\* Заказчик и лица, пользующиеся газом, несут ответственность за безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования, ЗА неисполнение требований настоящей инструкции.**